Boule à facettes motorisée avec LED multicolores

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de cette boule à facettes. Étonnez vos amis et créez une ambiance boîte de nuit chez vous ! Cette boule à facettes tourne sur elle-même grâce à un moteur, et projette de fantastiques effets lumineux au mur et au plafond.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Moteur rotatif
- Bloc d'alimentation
- Mode d'emploi

Lieu d'installation
Posez l'appareil sur une surface plane et stable, ou bien accrochez-le à un emplacement fixe à l'aide de l'œillet de fixation. Vérifiez que l'appareil est solidement fixé.

ATTENTION :
La chaleur produite par l'appareil peut entraîner, en fonction des propriétés de la surface sur laquelle est il posé, un changement de couleur de cette surface.

Ventilation
Les fentes d'aération de l'appareil ne doivent jamais être couvertes. Veillez à laisser au-dessus et de chaque côté de l'appareil au moins 10 cm d'espace libre, de manière à ce que la chaleur puisse s'échapper par le haut.

Installation
1. Vérifiez que l'interrupteur de la boule à facette est éteint (sur "0").
2. Branchez d'abord la boule à facettes à l'adaptateur secteur.
3. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique.
4. Allumez l'appareil en actionnant l'interrupteur situé sur le pied de la boule à facettes.

Nettoyage
Avant de nettoyer l'appareil, commencez toujours par débrancher la fiche d'alimentation. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Assurez-vous qu'aucun objet n'entre dans les fentes d'aération ou les ouvertures. Danger de mort par électrocution !
- N'utilisez pas d'autre adaptateur secteur que celui fourni avec l'appareil.
- En cas d'absence prolongée ou d'orage, débranchez la fiche d'alimentation.
- Débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale lorsque vous n'utilisez pas la boule à facettes pendant une durée prolongée.
- Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit, PE-5420, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
14.01.2014

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

© 01/2015 – EX: SaK//HS//LY